



DGM20固件升级

Step 1

DGM20使用USB Type C数据线直接连接电脑(Windows)



*** 不建议使用HUB等方式扩展连接，该种扩展连接方式可能导致设备连接不稳定**




Step 2

打开升级程序，右上角位置会有升级提示，按图示点开



Step 3

有新版本，点击升级即可






Step 4

升级中。。。



Step 5

升级成功后，请重新插拔一次DGM20 和电脑的连接，就可以正常使用了




如何使用降噪功能

Step 6

- 1、先打开降噪开关（关闭时，降噪不生效）
- 2、调节降噪强度，你可以拖动滑块感受降噪效果
- 3、可以通过“+”或“-”方式进行微调。
- 4、如果有推荐的值，可以通过输入方式一步到位（降噪生效后，参数会同步写入DGM20，无须一直打开降噪工具）

Others

- 5、改变语言版本
- 6、如果点击“恢复默认”降噪功能将恢复到默认状态，重新启用请打开开关即可



如果前面你都升级成功了，那下面就不需要继续看了

以下是给升级失败的小伙伴的





接着前面的升级步骤

Step 4.1

升级中。。。



Step 5.1


升级失败了，**断开DGM20的数据线，重新连接一下电脑**，点击一下“重新升级”





Step 4.1

升级中。。。



Step 5.1

升级成功后，请重新插拔一次DGM20 和电脑的连接，就可以正常使用了,祝您使用愉快!





www.maono.com